

Anima Nomade – Channel List							
Mixer_In	StageBox_IN	MIC/DI	Fornitore	Instrument	Phantom	NotePalco	Note FOH
1	1			Kick		Pedana SX	
2	2			SnrTop		Pedana SX	
3	3			Oh_L	SI	Pedana SX	
4	4			OH_R	SI	Pedana SX	
5	5			HiHat	SI	Pedana SX	
6	6			Tom1-2Rack	SI	Pedana SX	
7	7			Tom3-4 floor	SI	Pedana SX	
8	8			SnrBot			
9	9	DI		Bass			
10	10	DI		AC_12_GTR			
11	11	DI		AC_GTR_FAB			
12	12	DI		LEAD_GUIT	SI		
13	13	DI		Synt -L-		Pedana DX	
14	14	DI		Synt -R-		Pedana DX	
15	15	DI		Piano -L-		Pedana DX	
16	16	DI		Piano -R-		Pedana DX	
17	17			Vox Alex			
18	18			Vox Danilo			
19	19			Vox Antonio			
20	20			Vox Fabio			
21	21						
22	22						
23	23						
24	24						
25	25			Click (da Batt)			
26	26						
27	27						
28	28						
29	29						
30	30						
31	31			Card_L			
32	32			Card_R			
Mixer_Out	StageBox_Out	Type	Fornitore	Output	230 V AC	Note	
1	1	In Ear	Band (serve solo XLR)	Bus 1			
2	2	In Ear	Band (serve solo XLR)	Bus 2			
3	3	In Ear	Band (serve solo XLR)	Bus 3			
4	4	In Ear	Band (serve solo XLR)	Bus 4			
5	5	Floor Mon	Service	Bus 5			
6	6	Floor Mon	Service	Bus 6			
7	7						
8	8						
9	9						
10	10						
11	11						
12	12	FrontFill					
13	13	FrontFill					
14	14	Sub					
15	15	Main Left					
16	16	Main Right					

Materiale audio fornito dalla band			
FOH	Mixer Midas M32R	È richiesta la stesura preventiva a carico del Service residente di un cavo CAT-5e schermato con le estremità terminate Ethercon per la connessione audio Sala Palco,	RICHIESTA Alimentazione Presa CEE 230V 16A
Stage Rack	Stage Box Midas DL32, sistema IEM Cablato		RICHIESTA Alimentazione Presa CEE 230V 16A